



Harde reset Nokia 9800 S (als iemand bijv. z'n PIN-code is vergeten).

- 1) Netstekker uit het stopcontact halen.
- 2) Druk standby-toets op toestel in (meest linker van de 3 toetsen aan voorzijde app.)
- 3) Steek de netstekker in het stopcontact terwijl u de standby-toets ingedrukt houdt.
- 4) Wacht tot 4 streepjes in het display-venster verschijnen.
- 5) Druk op toets 'pijltje omhoog' (meest rechter van de 3 toetsen).
- 6) Pijltje omhoog ingedrukt houden en pijltje omlaag (middelste toets) erbij indrukken.
- 7) Beide toetsen loslaten.
- 7) In display verschijnt scrollende tekst: 'Customer pull the cord'.
- 8) Stekker uit het stopcontact halen en daarna opnieuw erin.